

EZ SCRATCH REMOVER

Limpador de chapas extra forte com desensibilizador

DESCRIÇÃO

EZ SCRATCH REMOVER é um limpador de chapas com dupla ação: uma desensibilizadora e outra de limpador de chapas. EZ SCRATCH REMOVER remove tinta, goma, caolim ou revestimento de papel, deixando as áreas de não imagem limpas e desensibilizadas. Este limpador de chapas contém solventes suaves, ácidos desensibilizadores e goma que são compatíveis com o processo de impressão.

EZ SCRATCH REMOVER foi formulado para ser usado sobre a maioria das chapas metálicas tanto em impressoras rotativas como em planas. Recomenda-se seu uso para chapas que se sensibilizam, quando a chapa está riscada ou quando a impressora ficará parada por longo tempo. Não danifica a imagem da chapa e nem contamina a solução de fonte. Também se utiliza na limpeza dos rolos de cromo ou cilindros metálicos.

MODO DE USO

Para um melhor resultado, aplicar EZ SCRATCH REMOVER sobre a chapa quando a impressora estiver parada. Agite bem antes de usar e aplique uma quantidade sobre um pano ou esponja molhada para limpar. Termine a limpeza com um pano molhado para retirar qualquer resíduo.

BENEFÍCIOS

- Seu uso resulta em uma rápida ação de limpeza.
- Desensibiliza os arranhões que possa ter na chapa e sensibiliza as áreas de não imagem.
- Rápida limpeza da chapa no início da impressão.
- Possui um suave e agradável odor.
- Dupla ação ao aumentar a receptividade da tinta nas áreas de imagem e limpar a chapa.
- Compatível com a solução de fonte e não danifica a imagem.
- Para ser utilizado sobre chapas, rolos de cromo do sistema de molhagem e cilindros metálicos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ponto de Fulgor | 66° |
| VOC (método 24) | 1,26 libras/gal |
| Solvente éter glicol | 0% |
| Solventes aromáticos | 1 □ 5% |
| Odor/fragância | Leve |
| Cor | Emulsão branca |
| pH | 2.0 |
| Validade | 12 meses |