

Chapa Digital Fotopolímero Violeta Fujifilm Brillia LP-NV2

A Fujifilm Brillia LP-NV2 é uma chapa digital fotopolímera para platesetter com laser violeta e com características de uso similares às chapas convencionais negativas. Combina uma rápida exposição, com alta tiragem e resistência química e mecânica, além de uma perfeita reprodução dos pontos.

A tecnologia de multigranulação do alumínio garante um perfeito balanço entre água e tinta, de forma a otimizar o processo de impressão, reduzindo velaturas e manchas, além de possibilitar o uso de uma fina e uniforme camada de água, o que confere uma maior resolução e perfeita ancoragem dos pontos, possibilita trabalhar com as tecnologias de reticulagem Fujifilm Taffeta® e Co-Res ou sistemas similares, AM, FM e Híbridas.

Especificações técnicas:

Tipo	Fotopolímero Violeta
Sensibilidade	405nm - 30mW - 0,05 a 0,09mJ/cm ²
Resolução	1 – 99% a 200 lpi (dependendo do platesetter)
Tiragem*	200.000 impressões ou 1.000.000 com Termo-endurecimento
Manuseio	Luz de segurança (amarela) 60 lux/60min.Max.)
Revelador / reforçador	LP-D3W / LP-D3WR (prontos para uso)
Goma	Natural 4º bé

^{*} as tiragens sempre dependem das condições mecânicas e químicas as quais as chapas são submetidas.

Condições de armazenagem:

Armazenar as chapas em sua embalagem original em local fresco e ventilado (a 25ºC e 60% de umidade) longe do contato direto com a luz do sol.

A validade da chapa pode variar de acordo com a temperatura e condições de armazenamento, podendo chegar até 2 anos, se armazenada sem ambiente com ar-condicionado a 25 ºC.

Empilhamento máximo é de 20* caixas do mesmo tamanho, perfeitamente alinhadas.

Condições de exposição e processamento*:

A correta exposição deve ser determinada através de uma escala de gris (FUJI, UGRA, GATF, Stouffer e outras), com steps crescentes de 0.15 de densidade. A partir do momento em que o step de 0.45 se apresente totalmente sólido e o step 0.60 parcialmente, a exposição está correta:



Regeneração: 100 a 110 ml/m2 / Regeneração antioxidante: 60 a 65 ml/hora.

Tempo de processamento: 18 a 20 segundos.

Temperatura do revelador: 28ºC.

Freqüência de limpeza: 3 meses ou 3.000 m2.

* as condições de exposição e processamento podem mudar de acordo com as características do platesetter e da processadora.

Controle do Revelador:

SAC: 55 (11) 4617 8600

antalisbrasil.com.br

Recomenda-se o uso de medidores de pH para controle do químico de revelação. O pH do revelador deve estar entre 11.75 e 12.25 a 28°C.

Em caso de dúvida, consulte nosso Departamento Técnico.

^{*} o empilhamento máximo pode variar em função do formato da chapa.